



Stabmixer



BEDIENUNGSANLEITUNG DEUTSCH

Modell	HM-933-3
Netzspannung	220 - 240V ~ 50/60Hz
Nennleistung	200 Watt
Elektr. Schutzklasse	II
Netto Gewicht	0,76
Abnehmbarer Aufsatz 2 Leistungsstufen Ergonomischer Griff Edelstahlmesser	



Bei der Benutzung elektrischer Geräte sind grundlegende Sicherheitshinweise zu beachten. Um die Gefahr von Verbrennungen, Stromschlägen, Bränden, und/oder Personenschäden zu vermeiden, lesen Sie bitte vor der Inbetriebnahme der Geräte diese Bedienungsanweisung aufmerksam durch und beachten Sie beim Gebrauch der Geräte alle Hinweise.

Elektronische Geräte sind kein Kinderspielzeug!

Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung für den weiteren Gebrauch sorgfältig auf.

Bei Weitergabe der Geräte an Dritte, geben Sie bitte auch diese Bedienungsanleitung mit.

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE




- Schließen Sie das Gerät nur an vorschriftsmäßig installierte Steckdosen an. Verwenden Sie keine Tischsteckdosenleiste oder Verlängerungskabel.
- Die auf dem Typenschild des Gerätes angegebene Spannung muss mit der Spannung Ihres Stromnetzes übereinstimmen.
- Berühren Sie das Gerät, das Netzkabel und den Netzstecker niemals mit feuchten oder nassen Händen.
- Tauchen Sie das Gerät, das Netzkabel und den Netzstecker niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten. Es besteht Lebensgefahr durch Stromschlag!
- Halten Sie das Gerät, das Netzkabel und dem Netzstecker fern von heißen Flächen, offenen Flammen, sowie von scharfen Kanten. Achten Sie beim Gebrauch darauf, dass das Kabel nicht eingeklemmt wird (z.B. in Türen).
- Wenn Sie einen Netzstecker ziehen, ziehen Sie immer am Stecker und niemals am Kabel.
- Verwenden Sie das Gerät nicht in der Nähe von Wärmequellen oder von offenem Feuer.
- Lassen Sie das Gerät während des Betriebs oder während es am Netz angeschlossen ist, nicht unbeaufsichtigt.
- **ACHTUNG:** Greifen Sie während des Betriebs niemals in die Klinge oder das Gefäß, welches Sie benutzen! Verletzungsgefahr!
- Das Gerät ist nur geeignet zum Zerkleinern / Verquirlen von Lebensmitteln. Es darf nicht zum Zerkleinern / Verquirlen von anderen Gegenständen / Substanzen benutzt werden.
- Richten Sie das Gerät niemals auf Personen oder Tiere!
- Da das Gerät rotierende Bewegungen ausführt achten Sie darauf, dass Sie nicht mit loser Kleidung, offenen Haaren oder anderen Gegenständen in die Nähe der rotierenden Teile kommen!



- Benutzen Sie zum Tragen des Gerätes niemals das Netzkabel.
- Betreiben Sie das Gerät nicht auf unebenen Flächen und vermeiden Sie während des Gebrauchs ein Kippen des Gerätes.
- Schalten Sie das Gerät ab und ziehen Sie die Netzstecker, bevor Sie das Gerät reinigen.
- Dieses Gerät ist nicht für den Gebrauch von Personen bestimmt, deren eingeschränkte physische, sensorische oder mentale Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen sie am Gebrauch des Gerätes hindert.
- Kinder erkennen nicht die Gefahren, die beim Umgang mit Elektrogeräten entstehen können. Halten Sie Kinder von dem Gerät fern. Seien Sie beim Gebrauch des Gerätes bitte besonders aufmerksam, wenn Kinder in der Nähe sind!
- Halten Sie Verpackungsmaterialien wie Plastikbeutel und Styroporteile außerhalb der Reichweite von Kindern. Erstickungsgefahr!
- Bewahren Sie das Gerät an einem sicheren Ort auf! Achten Sie darauf, dass das Gerät nicht unbemerkt benutzt werden kann.
- Benutzen Sie das Gerät nicht, wenn es Beschädigungen aufweist, wenn es heruntergefallen ist oder nicht einwandfrei funktioniert.
- Prüfen Sie das Gerät, das Netzkabel und den Netzstecker regelmäßig auf sichtbare Beschädigungen. Verwenden Sie das Gerät auf keinen Fall, wenn Sie Beschädigungen festgestellt haben. Versuchen Sie nicht das Gerät selbst zu reparieren.
- Reparaturen dürfen nur durch qualifiziertes Fachpersonal durchgeführt werden.
- Verwenden Sie das Gerät nur für den vorgesehen Verwendungszweck.
- Das Gerät ist nur für den Gebrauch in Privathaushalten und nicht für den gewerblichen Einsatz geeignet.

GERÄTEÜBERSICHT



1. Netzkabel mit Netzstecker
2. Leistungsregler Stufe 2
3. Leistungsregler Stufe 1
4. Motoreinheit
5. Messeraufsatz
6. innenliegende Klinge

ERSTE INBETRIEBNAHME

- Nehmen Sie alle Geräteteile aus der Verpackung und entfernen Sie alle Verpackungsmaterialien und Einlagen. Achten Sie darauf, dass Sie nicht in die Klinge (6) des Messeraufsatzes (5) greifen. Verletzungsgefahr!
- Wickeln Sie das Netzlabel (1) vollständig ab.
- Spülen Sie den Messeraufsatz (5) mit klarem Wasser gründlich ab, um eventuell vorhandene Produktionsrückstände (Staub etc.) zu entfernen. Trocknen Sie die Teile mit einem Tuch.

HANDHABUNG DES GERÄTES

HINWEIS: Das Gerät ist ausschließlich zum Zerkleinern von Lebensmitteln geeignet!

Mit dem Messeraufsatz (5) können Sie Lebensmittel pürieren und zerkleinern.

Montieren des Messeraufsatzes:

- Stecken Sie den Messeraufsatz (5) auf die Motoreinheit (4). Hierbei muss der Pfeil (▲) des Messeraufsatzes (5) genau auf das offene Schloss (☐) der Motoreinheit (4) zeigen. Achten Sie darauf, dass die Teile nicht verkanten!
- Drehen Sie den Messeraufsatz (5) nun zum geschlossenen Schloss (■) nach rechts, um ihn fest mit der Motoreinheit (4) zu verbinden.
- Der Messeraufsatz (5) darf auch hierbei nicht verkanten und sitzt nun fest auf der Motoreinheit (4).

Demontieren des Messeraufsatzes:

- Nachdem Sie das Gerät ausgeschaltet haben, trennen Sie die Motoreinheit (4) vom Messeraufsatz (5), indem Sie den Messeraufsatz (5) vom "geschlossenen Schloss" (■) nach links auf das "offene Schloss" (☐) drehen, bis dieser sich von der Motoreinheit (4) abheben lässt.

Lebensmittel zerkleinern / pürieren / verquirlen:

- Montieren Sie den Messeraufsatz (5) wie oben beschrieben.
- Geben Sie die Lebensmittel in ein geeignetes Behältnis.
- Beachten Sie, dass durch die Zentrifugalkraft die im Behältnis befindlichen Lebensmittel nach oben gedrückt werden! Überfüllen Sie das Behältnis nicht!
- Stecken Sie den Netzstecker (1) in eine vorschriftsmäßig installierte Steckdose.
- Setzen Sie den Messeraufsatz (5) in das mit Lebensmitteln befüllte Behältnis.

- Beginnen Sie immer mit Leistungsstufe 1. Hierzu drücken Sie den unteren Leistungsregler für die Stufe 1 (3) und halten diesen gedrückt. Wechseln Sie bei Bedarf auf die Leistungsstufe 2 (2) und halten Sie diese Taste dann ebenfalls gedrückt.
 - Sobald Sie den jeweiligen Leistungsregler (2, 3) loslassen, schaltet sich das Gerät ab.
- ACHTUNG:** Lassen Sie das Gerät nicht länger als 3 Minuten laufen. Schalten Sie das Gerät dann zunächst für ca. 1 Minute ab, um es dann erneut zu starten. Überhitzungsgefahr!
- Heben Sie das Gerät vorsichtig aus dem Behälter heraus. Achten Sie darauf, dass Sie sich nicht an der Klinge (6) verletzen!
 - Entnehmen Sie nun die Lebensmittel aus dem Behälter.

REINIGUNG UND PFLEGE

Achtung:

Ziehen Sie vor der Reinigung immer den Netzstecker aus der Steckdose.

- Die Motoreinheit (4), das Netzkabel (1) und der Netzstecker (1) dürfen zur Reinigung nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten getaucht werden. Reinigen Sie diese mittels eines trockenen Tuches.
- Bitte beachten Sie u.a. auch beim Reinigen, dass die Klinge (6) des Messeraufsatzes (5) sehr scharf ist. Verletzungsgefahr!!!
- Bei starker Verschmutzung kann die Außenseite der Motoreinheit (4) vorsichtig mit einem angefeuchteten Tuch abgewischt und nachfolgend sorgfältig abgetrocknet werden.
- Der Messeraufsatz (5) kann mit einem milden Spülmittel gespült und anschließend sorgfältig getrocknet werden.
- Verwenden Sie zur Reinigung keine aggressiven Reinigungsmittel, Stahlbürsten, Scheuermittel oder sonstigen harten Gegenstände, welche die Oberflächen verkratzen könnten.
- Reinigen Sie das Gerät regelmäßig nach jedem Gebrauch.
- Verwenden Sie niemals Lösungsmittel, Benzin oder Reiniger auf Ölbasis, da diese das Gehäuse beschädigen können.
- Achten Sie darauf, dass bei der Reinigung keine Flüssigkeit ins Geräteinnere dringt!

ENTSORGUNG

Elektroaltgeräte aus privaten Haushalten



- Wenn Sie das Elektrogerät nicht mehr verwenden wollen, geben Sie es bei einer öffentlichen Sammelstelle für die Elektroaltgeräte kostenlos ab.
- Elektroaltgeräte dürfen in keinem Fall in die Restabfalltonnen gegeben werden (siehe Symbol).

Weitere Entsorgungshinweise

- Geben Sie das Elektroaltgerät so zurück, dass seine spätere Wiederverwendung oder Verwertung nicht beeinträchtigt wird. Batterien müssen vorher entfernt und die Zerstörung von Behältern, die Flüssigkeiten enthalten, vermieden werden.
- Elektroaltgeräte können Schadstoffe enthalten. Bei falschem Umgang oder Beschädigung des Gerätes können diese bei der späteren Verwertung des Gerätes zu Gesundheitsschäden oder Gewässer- und Bodenverunreinigungen führen.

SERVICE / GARANTIE

Die Garantiezeit beträgt 3 Jahre und beginnt mit dem Kaufdatum. Für den Nachweis des Kaufdatums bitte unbedingt den Kaufbeleg aufbewahren.

Sie deckt Defekte und Fehlfunktionen, die innerhalb der Garantiezeit bei normaler Nutzung auftreten.

Im Garantiefall entstehen Ihnen für die Durchführung der Reparatur keine Kosten.

Die Garantie erlischt bei Beschädigung, Veränderungen oder zweckwidriger Verwendung des Geräts, sofern diese außerhalb des Verantwortungsbereichs des Garantiegebers liegen. Das gilt insbesondere in folgenden Fällen:

- Eingriff in das Gerät durch nicht autorisierte Personen.
- Veränderungen an oder innerhalb des Gerätes, Entfernung oder Unkenntlichmachung der Seriennummer, Entfernung oder Veränderung des Gerätesiegels.
- Bei Schäden die auf Stöße, Stürze oder äußere Einwirkung zurückzuführen sind.
- Bei Schäden die auf eine unsachgemäße Handhabung oder einen Fehlgebrauch zurückzuführen sind.
- Bei Schäden durch externe Ursachen, wie z.B. Überspannung, Blitzschlag.
- Gewerbliche Nutzung des Gerätes.

Ihre gesetzlichen Rechte im Falle eines Mangels des Gerätes (Nachlieferung, Rücktritt, Minderung, Schadensersatz) werden durch diese Garantie nicht eingeschränkt.

Bitte bewahren Sie die Originalverpackung für eine mögliche Reparaturrücksendung auf. Reparierte oder ausgetauschte Komponenten unterliegen generell der restlichen Garantielaufzeit des Gerätes.

Sollten Sie Fragen zum Produkt oder zu dieser Bedienungsanleitung haben oder am Produkt evt. Mängel feststellen, wenden Sie sich bitte direkt an unsere Servicehotline um weitere Schritte zu besprechen.

Wichtiger Hinweis:

Bitte versenden Sie Ihr Gerät nicht ohne Aufforderung an unsere Anschrift.
Kontaktieren Sie vorher unbedingt unsere Servicehotline.

Alle Abbildungen dienen ausschließlich der Illustration und zeigen nicht immer exakte Darstellungen des Gerätes.

Alle Rechte sind vorbehalten.

ARTIKEL-NR.: 10100487

GS-ZEICHEN-ZERTIFIKATINHABER: / GS-LICENCE HOLDER:

PRECISION SHUNDE ELECTRIC APPLIANCE FACTORY

HERGESTELLT FÜR: / PRODUCED FOR:

AERA RUNDfunk- UND FERNSEH GMBH

HANNs-MARTIN-SCHLEYER STRASSE 2

D-77656 OFFENBURG

HERGESTELLT IN CHINA



Die Geräuschemission beträgt max. 85 dB